

新しい SunBox デバイスを使用する前に、このシートに記載されている指示をよくお読みください。Dicodesの説明は2ページと3ページにあります。

このSunBoxデバイスを使用するには、アトマイザーとリチウムイオンバッテリーが必要です。どのアトマイザーとバッテリーのサイズが必要かは、信頼できる販売店にお尋ねください。

### SunBoxデバイスの準備と使用方法

#### 1-アトマイザーの取り付け

SunBoxデバイスにはアトマイザーが搭載されていません。アトマイザーの使用については、アトマイザーの製造者の説明書を参照してください。

BFおよびタンクデバイス: 付属のOリングの1つをキャッチカップの中央コンパートメントに装着します。アトマイザーをキャッチカップに取り付けます。必要に応じて、アトマイザーを取り付ける前にキャッチカップピンの高さを調整します。ピンの種類に応じて付属の六角レンチまたはマイナスドライバーを使用し、ピンを時計回りにねじ込むと低くなり、反時計回りにねじ込むと高くなります。

注意: バッテリーがデバイス内にあるときは、ピンの高さを調整しないでください: ショートを引き起こす可能性があります。

BOROデバイス: フロントドアを取り外します。ブリッジアトマイザーをセットアップしたBoroタンクを専用コンパートメントに装着し、フロントドアを元の位置に戻します。ドリップチップを装着する時、接点が破損しないよう、あまりきつく締めすぎないようにしてください。

BFデバイス向け: ボトルを底部の開口部からスライドさせて取り出します。ボトルキャップのネジを外し、ボトルにリキッドを入れます。擦り切れまで入れないでください。ボトルキャップを再びねじ込み、ボトルを挿入します。正しい位置は、軽い「カチッ」という音が聞こえるときです。

注意: ベイブ用途以外のリキッドをボトルに入れしないでください。ベイブ用リキッドのみを使用してください。

#### 2-バッテリーの挿入

SunBoxデバイスはバッテリーを内蔵していません。バッテリーの使用方法和充電については、製造元の説明書を参照してください。

バッテリーをデバイスに取り付けるには、バッテリーキャップのネジを外し、SunBoxのバージョンに応じて18650、18500、または18350バッテリーを1つ挿入します。電池のマイナス極が電池キャップに接触し、プラス極が電池キャップと反対の位置にあるのが正しい位置です。バッテリーのマイナス極に接触するまでバッテリーキャップをねじ込みます。あまり強くねじ込まないでください。

お使いのデバイスにフロントドアがある場合は、ドアを外し、バッテリーコンパートメントの+と-の印に従ってバッテリーを挿入します。

**警告:** 電池を逆に挿入しないでください。デバイスを使用しない場合は、バッテリーキャップのネジを1回転緩めてください。意図したものと異なる電池を使用しないでください。デバイスに挿入する前に、電池の皮膜が破れていないことを確認してください。

#### 3-デバイスの使用方法

吸入中、ファイアボタンを押し続ける。吸入が終わったらボタンを離す。

デバイスをポケットやバッグに入れて持ち運ぶ際は、誤って押ししてしまわないよう、ファイアボタンのロックモードを使用することをお勧めします。

OMEGAVAPER BOMBERまたはNUCLEOデバイス: 3回の高速クリックでファイアボタンをロック/ロック解除

EVOLV DNAデバイス: 5回の高速クリックでファイアボタンをロック/ロック解除

DICODESデバイス: [www.sunboxstore.it](http://www.sunboxstore.it) の製品ページからダウンロードできる説明書をご参照ください

**注意:** デバイスを使用しない場合は、ファイアボタンを押さないでください。デバイスを意図された以外の方法で使用しないでください。

### 保証

SunBoxは、ユーザーによる使用または誤用によって生じた物的または人的損害について責任を負いません。

保証は、デバイスの1つまたは複数の部分を分解、変更、または改ざんしようとした場合は無効となります。

この保証は、SunBox純正製品に限り、ユーザー購入日から90日以内に限り有効です。

保証の詳細については、SunBoxにお問い合わせください。

回路や電子基板など、SunBox製品でない部分には保証は適用されません。したがって、SunBoxは、本製品の使用によって生じた物的または人的損害について責任を負いかねます。

### 警告と禁止事項

お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。

本製品は、未成年者、禁煙者、妊娠中および授乳中の女性、ニコチンまたはベイブリキッドに含まれる他の物質にアレルギーのある人は使用しないでください。

本製品はベイブ経験が十分あるユーザーのみが使用してください。

本製品で使用する予定のないアトマイザーや部品を本製品に取り付けしないでください。

本製品の修理は、SunBoxの公式技術者のみが行ってください。損傷やけがの原因となりますので、ご自身で修理しないでください。

本製品を高温または多湿にさらさないでください。適切な使用温度は-10°C~60°Cです。

本製品の使用は健康被害を引き起こす可能性があります。副作用が出た場合は使用を中止することをお勧めします。


If temperature controlled vaping is activated:

- Temperature Up
- Temperature Down
- Temperature Calibration
- Coil Resistance Coil Temp.

(\*1) not displayed in Bypass-Mode

(\*2) at low (no) current (Ub0) and high current load (UbL)

(\*3) only displayed when Expert Mode set to 1



Extend Funct.	Heater Menu	Extend Funct.	Mod Menu	Extend Funct.	Value Menu
<b>Temp. Cof↑320</b>	Increase wire temperature coefficient (*1) [320]	<b>UbatMin 2.6V</b>	Set the minimum bat discharge level (2.5..3V) [2.7]	<b>Cycles 5432</b>	Counts the number of puffs since last counter reset.
<b>Temp. Cof↓320</b>	Decrease wire temperature coefficient (*1)	<b>Lumen 4</b>	Set display luminosity (1 low to 5 high brightness) [4]	<b>Time 1:23:34</b>	Displays pure vaping time in H:MM:SS since last counter reset
<b>Power Lim 60W</b>	Set Power Limit (60Wmax.) [60W]	<b>SwOff Time 30</b>	Select auto power off time (1-2-5-10-15-20-30-60 minutes) [5min]	<b>Energy 7435J</b>	Energy taken from battery during vaping since last counter reset
<b>Heater Prot 2</b>	Select heater protection mode (1..10) [6]	<b>On Click 0</b>	Select number of clicks to switch on mod (0..5). 0=> immediate vape [1]	<b>BatCap 1.796Ah</b>	Displays battery capacitance since last counter reset (can show battery quality)
<b>Power Boost 1</b>	Select power boost mode (1..10) [3]	<b>MenuOn Click 1</b>	Select number of clicks to get into the menu (1..5). [1]	<b>Reset Cntr 0</b>	Reset the counters above.
Only visible when Expert Mode =1		<b>Click Speed 3</b>	Speed for button usage (1 fast..5 slow). (*2) [3]	<b>TotCycl 25626</b>	Total lifetime puffs of mod. Not resettable.
		<b>Half Watt 1</b>	Select wattage steps 1W/0.5W (<20W), 2W/1W (20-40W), 5W/2.5W (>40W) [1]	<b>TotTime 27:54</b>	Total lifetime vaping time of mod in HHHH:MM Not resettable.
		<b>Temp. Unit °C</b>	Selects temperature unit either °Celsius or °Fahrenheit. [°C]	Defaults in [brackets]	
		<b>DispMod cont</b>	Parameter display during vape off/post/cont (*3) [cont]		
		<b>Display Dir R</b>	Select display orientation between Left and Right [R]		
		<b>Expert Mode 1</b>	Select Expert mode to enable power boost, heater protection and bypass mode. [0]		
		<b>SetDef init</b>	Switch back all settings to factory defaults		